5904-0271 パターフィッティングクラブ ロング
取扱説明書

《製品の概要》

ゴルフのストローク中、大きな割合を占めるパッティングは、適切なフィッティングにより、大きなストローク改善がのぞめます。『パターフィッティングクラブ ロング』は、ゴルファーがベリー/ロング・パターを使用して、自然にパッティングできる最適な構えを探し、また、その構えに適したクラブのセッティングを見つけるフィッティングを効果的に行うことが出来ます。39～50インチまで、11インチもの長さ調整幅を備え、エンドグリップをひねるだけで簡単に長さを調整できるため、練習場でも工房でも、すぐにフィッティングを行うことが可能です。

長さ調整幅: 11インチ (39～50インチ)
長さ目盛: 0.25インチ毎
調整機構: ツイストロック機構
ライ調整幅: 72±8度 (64～80度)
ロフト: 3度(固定)
クラブ重量: 802g
2ピース中長尺用グリップ装着済
センターインタイプ
左右兼用
フィッティング専用(ゴルフ規則不適合)

《製品構成/各部の名称》

[注意事項]
クラブ長を45インチ以上の長さに調整する際は、エンドグリップを締め込んで固定する際に、下側のシャフト、グリップとの軸のズレにご注意下さい。

《使用方法》

1- 足を肩幅に開いて、安定して、ゆったりと立てるよう、スタンスを取ります。広すぎると力が入りすぎ、狭すぎると不安定になります。
踵の高いシューズや、ソールの厚いシューズは、フィッティングには適しません。通常使用しているゴルフシューズを履いて実施するのが理想です。

2- フィッティング・クラブのライ、長さを調整しながら、ゴルファーの構えに最適化します。基本的に、どんなスタンスでも、目線はボールの直上か、ボールより少しだけゴルファー寄りの位置になるように構えます。少し離れたところから見て、ゴルファーがゆったりと無理なく構えているか、注意して観察して下さい。

3- ゴルファーがリラックスして構えられる、適切なポジションが見つかったら、ターゲット・ラインを定めて、パッティング時に違和感が生じないか、確認します。ターゲットとして、練習用カップ等に向かってアドレスし、目線をボールの上に定めて、素振りをしてラインを出す感覚を確認したり、必要に応じて実際にパットを行います。

4- 60センチ以上の距離のパットを複数回行い、パッティングの方向性、ミスの傾向を確認します。ターゲット・ラインからのズレに、一定の傾向がある場合は、傾向に応じて、再度調整して下さい。

株式会社 ジオテックゴルフコンポーネント　千葉市中央区鶴沢町8-6
TEL. 0120-168-188　FAX.0120-655-188　http://www.geotechgolf.com/